

## BelevenisTafel TinyTouch model

### Aanzetten

---

De tafel gaat vanzelf aan als de stroom wordt ingeschakeld.

U doet dit met de schakelaar op de stekker in het stopcontact.

Het laden duurt even, raak niets aan tot het menu met alle programma's verschenen is.

### Uitschakelen

---

Onderaan het spelmenu ziet u een **Onwijs logo**. Druk hierop met uw vinger.

U ziet nu het scherm hiernaast

Vul vervolgens de viercijferige afsluitcode in (Standaard **0000**).

Klik in het vervolgscherm op Ja.

De tafel wordt nu afgesloten. Wacht totdat het scherm zwart is.

**Let op! Zet hierna de schakelaar op de stekker weer op 'nul'.**

### Geluid aanpassen

---

U kunt elk menu een eigen volume geven. Klik op het **Onwijs logo** en gebruik de code **8888**.



## Sleutel

---

De computer en het toetsenbord bevinden zich in de ruimte onder het scherm. Bij de tafel horen twee sleutels. één daarvan bewaren wij.

## Het menu verlaten

---

Druk op het **Onwijs logo** en vul de code **3255** in. U komt nu in het scherm van de BelevenisTafel Assistent. Hier kunt u:

- Terug naar het menu
- Teamviewer starten
- Wi-Fi settings instellen
- Een internetbrowser openen
- Een schermtoetsenbord openen
- Windows verkenner openen
- Naar het bureaublad (kruisje)

## ServiceDesk

---

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: **0187665995** .

## Hulp op afstand

---

De helpdesk kan u op afstand helpen met het programma Teamviewer.

Hiervoor moet de tafel wel met het internet verbonden zijn.

## Toetsenbord

---

U heeft een toetsenbord met mousepad ontvangen. Controleer of deze aan staat voor u hem gebruikt.

## BelevenisTafel is niet aansprakelijk voor

---

- Downloaden/ installeren van eigen software.
- Internet gebruik zonder toezicht.
- Schade door ruw transport.
- Oneigenlijk gebruik.

Boezemweg 14, 3255MC Oude-Tonge

+31 (0) 187 665995

verkoop@belevenistafel.nl

www.belevenistafel.nl



@Belevenistafel



/Belevenistafel



@Belevenistafel